



THUNDEROBOT

Руководство пользователя

Қолданушы нұсқаулығы

RU

KZ

Проводная игровая мышь

Сымды ойын тінтуірі

MG200 BLACK

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашей компьютерной мышью и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, использованные в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозка и хранение продукта необходимо в заводской упаковке согласно указаниям на ней и транспортирование в соответствии с требованиями. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только профессионалами, уполномоченными сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.kz или по телефону 8-800-250-43-05.


- ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и загазованностью.
 2. Оберегайте устройство от перегрева: не устанавливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
 3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
 4. Очищайте устройство только сухой тканью.

- Предупреждение**
1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
 2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной нероботоспособности устройства.
 3. Не утилизуйте батареи путем сжигания, они могут взорваться.

- Комплектация**
- Мышь Thunderobot MG200 Black
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

- Включение устройства:**
1. Включите мышь из коробки.
 2. Подключите ее к порту USB-A основного устройства.
 3. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

1



- A. Левая кнопка мыши
B. Правая кнопка мыши
C. Средняя кнопка / Колесо прокрутки
D. Кнопка переключения DPI
E. Кнопка «Вперед»
F. Кнопка «Назад»
G. Кнопка переключения значений DP
- Используйте колесо прокрутки для скролла вперед и назад, а также как третью кнопку мыши (при нажатии)

- Дополнительные настройки**
- Кнопка на задней стороне - ПКМ переключает режим подсветки.
- Кнопка «Вперед» - ПКМ переключает цвет подсветки
- Настройка частоты опроса сенсора:**
- Частота опроса по умолчанию составляет 500Гц
- Технические характеристики:**
- Тип подключения: Проводная, USB-A
- Сенсор: BT13368
- Макс. значение DPI (CP): 3200
- Частота опроса: 500 Гц
- Скорость отслеживания: до 48 ips
- Максимальное ускорение: 10 G
- Питание: Питание от USB-A порта
- Габариты мыши: 126.8 x 65.5 x 41 мм
- Вес: 120 ± 5 г

2

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0

Рабочая температура: от 0°C до 45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C

Рабочая влажность: 45%RH | Влажность при хранении: 45%RH

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения	
Мышь не работает	1. Убедитесь, что USB-провод надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переключите USB-приемник или перезагрузите ПК.
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте подключение USB-провода или настройки в соответствующем ПО.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашим устройством, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (RU)
- 8-10-800-2000-17-06 (KZ)

Также на сайте www.haieronline.kz вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. В случае отсутствия на приборе серийного номера देंте несомненной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удаление с прибора заводской идентификационной таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

3

Thunderobot өніні таңдағаныңызға рақмет. Бұл нұсқаулық келесі ноутбук үлгілеріне арналған. Оңайуы аздап ала ескертусі осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген сапалық шарттармен, белгілерге сәйкес, заңдылық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тіпті, түсіру және тасымалдау кезін де сақ болмаңыз. Қапк пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және негізгілік, зақымданудың қорғаныш қаптамасын етуді тиіс. Аспаптың жұмысын да ақаулыстар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу аяқтату немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құралымы жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәклетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтар -дың мекенжайлары мен телефондарын <http://haieronline.kz> сайтынан немесе 8-800-070-01-29 телефон арқылы таба аласыз.


- ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ**
1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.
 2. Құралымы жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаныз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары белленерге орнатуға болмайды.
 3. Құралымы қалудан қорғаныз: оны жылыту құралдарының жаңына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
 4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі құат көзіміз қосу керек. Құралымы тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- Ескертулер**
1. Құралымының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
 2. Оңайлау жұмыс істеу үшін батареяларды бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құралымының ұзақ уақыт істес шығуына әкелуі мүмкін.
 3. Батареяларды өрттеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

- Жабдық**
- Thunderobot MG200 Black
- Пайдаланушы нұсқаулығы
 - Кепілдік картасы
- Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista a/ Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

- Құралымы қою:**
1. Тінтуірді қорытқан шығарыңыз.
 2. Оны негізгі құралымының USB-A портына қосыңыз.
 3. Тінтуірдің артық жарығы жаңады және ол пайдалануға дайын болады.

4



- A. Тінтуірдің сол жақ түймесі
B. Тінтуірдің оң жақ түймесі
C. Орталық түйме / айналдыру дөңгелегі
D. DPI ауыстыру түймесі
E. DPI ауыстыру түймесі
F. Ала түймесі
G. Ала түймесі

- Қосымша параметрлер:**
- Артық жағындағы түйме + RMB артық жарық режимін ауыстырады.
- «Ала» түймесі + RMB артық жарық түсіні ауыстырады
- Дәлелділік сұрау жылдамдығын орнату:**
- Дәлелділік сұрау жылдамдығы 500 Гц
- Техникалық сипаттамалар:**
- Косымша тип: Сымды, USB-A
- Сенсор: BT13368
- Макс. DPI мәні (PM): 3200
- Дәуіс беру жиілігі: 500 Гц
- Сымдау жылдамдығы: 48 ips дейін
- Максимальное жөндеу: 10g
- Құат көзі: USB-A портынан тікелей
- Тінтуірдің өлшемдері: 126.8 x 65.5 x 41 мм
- Салмағы: 120 ± 5 г.

5

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейс бар

ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - 45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: 45%RH | Сақтау ылғалдылығы: 45%RH

Ықтимал ақаулар және оларды шешу жолдары	
Тінтуір жұмыс істемейді	1. USB кабелінің USB портына мықтап салынып тексеріңіз. 2. Тінтуірді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB адаптерін қайта қосыңыз немесе компьютерде қайта іске қосыңыз.
Түймешілер (дөңгелектер) басқаламы жоқ	Түймешілер астындағы немесе айнаудың дөңгелегінің жағындағы аумақтық астындағы тексеріңіз.
Подсветка не работает	USB кабелінің қосымшын немесе сәйкес бағдарламалық құралды параметрлерін тексеріңіз.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау қызметіне, сондай-ақ түптіңқұлақ қосалқы бөлшектерін пайдалануға келесі береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туралы, ақаулар «Ақауларды жөндеу бойынша оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауларыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (RU)

<https://haieronline.kz> сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына қайтарылған кезде, тиімділігі ала-артық дайындалып, оны пастпорт тастайшағынан немесе түбіртек-тен табуға болады.

Серийлық нөмірі _____
Сыртқы күйі _____
Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Мәлімат: аспаптағы серийлық нөмірдің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруші және көпмәнісінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспапты заңдылық сәйкестендіру тастайшағынан алып тастауға тыйым салынады. Заңдылық тастайшағындағы болмауы кепілдік нұсқауларымен орындалған бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа аздап ала ескертусі өткізілетін енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусі бұл-ымыншы құрастырымы мен жинақтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

6



THUNDEROBOT



Должен, ПО в руководстве пользователя

RU

KZ

Импортёр, страна происхождения, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство, соблюдайте и сохраняйте его для дальнейшего использования.

Примечания: Haier Overseas Factory Appliances Corp. Ltd., Room 5401, Haier World Building, Haier Industry Park A, 1st Floor, Liaoyan District, Qingdao, China

Уполномоченный сервисный центр (Импортер): ООО «ХАЙЕР»

121009, г. Москва, Митинский бульвар, д. 8, стр. 16, офис 1601

тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haieronline.kz

Уполномоченный сервисный центр (Импортер): Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Электроникс»

050000, город Алматы, Мадридский район, Простек-Достык, дом 120, Ток.

8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support.kz@haieronline.kz

Сделано в Китае

Өндіруші, өндірілген елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамда көрсетілген. Құралымы қолданар бұрын оны пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта сақтаңыз.

Өндіруші: Haier Overseas Factory Appliances Corp. Ltd., Room 5401, Haier World Building, Haier Industry Park A, 1st Floor, Liaoyan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәклетті ұйым/импортерлер: «Хайер Мидл Электроникс» ЖСҚ, 121000, Алматы қаласы, Мадрид ауданы, Достық даңғылы, 210 нөмір. Тел.: 8-800-070-01-29, электрондық пошта: support.kz@haieronline.kz

Қаптамда жазылған